

V 4,0

SRP-GT-R / GTI-R / Fórmula R

Este manual irá ajudá-lo a tirar o máximo partido dos seus pedais.

Vamos explicar os dois modos disponíveis, o modo PRO que é a configuração de um carro real e o modo CUSTOM, onde você pode fazer modificações personalizadas não reais, mas que ajudam você a dirigir.



DESCRIÇÃO DO BOTÃO E INFORMAÇÕES NA TELA PRINCIPAL

Configurações básicas PRO: Nesta seção você pode calibrar os pedais, ajustar as zonas mortas, alterar a pressão do freio em tempo real, atribuir botões para mapear no seu painel de botões ou volante, salvar e carregar perfis personalizados.

Ajuste avançado PERSONALIZADO: Nesta seção você terá mais ajustes adicionais, fará curvas personalizadas e ajustará o corte do freio sem perder 100% do curso calibrado. (novidade SRP)

Idioma: Permite selecionar o idioma de sua preferência, inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, português e japonês.

Manual: Duas opções, acesso direto ao manual correspondente ao idioma selecionado no aplicativo e link direto para o canal do YouTube "SRP SimRacing Pro".

Monitor aberto: Abra a janela do monitor, você será capaz de visualizar as barras do pedal, o ajuste % no freio e a % do corte CUT em tempo real, dependendo do modo que você está usando, **PRO** ou **CUSTOM**

Open VR monitor: Abra a janela do monitor para visualizadores VR, você será capaz de visualizar as barras do pedal e o ajuste % no freio e a % do corte CUT em tempo real, dependendo do modo que você está usando **PRO** ou **CUSTOM**, um menu se abre para posicioná-lo em seu espaço de visualização.

Sair: feche o aplicativo.

Informações sobre: versão do firmware instalado na placa.

Perfil: indica qual perfil você está usando.

Fold-out: para poder selecionar o modelo e a cor dos seus pedais.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES NO AJUSTE BÁSICO DO MODO "PRO"

SRP-MySetup V4				- 0 ×
Firmware: SRP-V8.0 Mode: PRO Profile: Default	EMBREAGEM	FREIO	ACELERADOR	EUNCIONAMENTO
	TOP ZONA MORTA - 100 +	PRESS MAX FREIO - 075 + - 100	TOP ZONA MORTA - 100 + - 100 -	AUTOBRAKE
			- 50 - 50 	ABS Auto-cal Zerar
	0 %	0 %	0 %	CONFIG
www.simracing-pro.com	CALIBRAR	APLICAR CO	SALVE	FECHAR

CONJUNTO DE 3 PEDAIS

APLICAR AJUSTES: Salva o perfil no quadro como padrão.

SALVAR: Salve seus perfis personalizados de jogos e carros.

UPLOAD: Carregue seus perfis personalizados de jogos e carros.

CALIBRAR: Entre no menu de calibração.

RETORNO: Voltar ao menu principal.

AUTOBRAKE 3 PEDAIS: Ativa o freio com a embreagem.

ABS: Calibre o travão para a sua memória muscular, sempre o máximo.

AUTO-CAL: Calibre o freio para sua memória muscular com conchas ABS, (projetado para centros de simulação)

TARA: Botão para calibrar a pressão mínima quando o curso do pistão do freio é modificado e, assim, evitar a realização de toda a sequência de calibração.

CONFIG: Acesso ao menu para atribuir tons no seu teclado, volante, teclado, streamdeck

CONFIGURAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO BÁSICA DO MODO "PRO"

-Zonas mortas superiores e inferiores.

-Ajuste a % do travão.

-Combinação de teclas para ajustar a % de travagem em tempo real.

-Entre no menu de calibração.

-Registo da % máxima real que foi feita ao travar independentemente do valor calibrado para ajustar corretamente quando estiver a utilizar um carro com ABS.

- Registo máximo de travagem, para verificar a pressão real exercida no travão, não exceda o calibrado e pode ajustá-lo para efetuar corretamente a travagem regressiva.

-ABS: Esta configuração é projetada para carros que têm ABS ou que no jogo permitem que você atinja 100% de frenagem.

Para usar esse ajuste, saímos para a pista para pedalar e quando tivermos cerca de três voltas ou mais, pressionamos o botão e veremos como a calibração do freio mudará para nossa força máxima média, assim a calibração fica o mais próxima possível da pressão real que exercemos, evitaremos ficar mais metros freando ao máximo e impedindo que o ABS seja ativado e nossa frenagem regressiva será mais eficaz.

Se estivermos numa corrida de resistência e estivermos a conduzir durante muitas horas e nos sentirmos cansados na perna, podemos pressionar novamente o ABS e o travão irá adaptar-se à sua força atual.

-AUTO-CAL: Este botão calcula sua média muscular assim como o botão "ABS" com a peculiaridade de que ele calcula e aplica a você, você está acima da calibração atual, ele foi projetado para centros de simulação, então quando você muda de cliente com alguns segundos o pedal é calibrado para sua memória muscular, Dizemos ao cliente para pisar no pedal 5 vezes onde ele gostaria que sua frenagem máxima fosse e pressionamos o botão, ele pode sair na pista e depois terminar de sintonizar com o + e - .

-TARA: Depois de modificar o curso do pistão do freio, mesmo que o curso tenha sido aumentado ou diminuído, sempre temos que recalibrar a pressão mínima, pressionando este botão uma vez que ele será calibrado e evitará realizar toda a sequência de calibração.

-ATIVAÇÃO DO BOTÃO DE TRAVAGEM AUTOMÁTICA NO CONJUNTO DE 3 PEDAIS:

Primeiro temos que pressionar o freio no mínimo 25%, depois pressionamos a embreagem mais de 98% por 3 segundos e o freio será ativado automaticamente a 100%,

Agora podemos soltar o pedal do freio e acelerar, quando soltamos a embreagem e ultrapassamos 95% o freio será liberado instantaneamente.

-CONFIG: Acesso ao menu para atribuir os botões, podemos atribuir os seguintes.

- Aumentar e baixar a pressão máxima
- ABS
- AUTO-CAL
- TARE

SRP-MySetup V4 Firmware: SRP-V8.0				- • ×
Profile: Default Mode. PRO	EMBREAGEM	FREIO	ACELERADOR	CONFIGURAÇÃO
	TOP ZONA MORTA - 100 + - 000 + - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 000 + ZONA MORTA INFERIOR 0 %	PRESS MAX FREIO - 075 + - 010 - 075 + - 000 - 000 + 20NA MORTA INFERIOR 0 %	TOP ZONA MORTA - 100 + - 100 + - 100 - 	F2 PRESS MAX FRED (+) F1 PRESS MAX FRED (-) F11 AB5 F9 Auto-Cal F4 Zeror FECHAR
www.simracing-pro.com	CALIBRAR	APLICAR CO CARGA	SALVE	FECHAR

Para fechar o menu vamos clicar no botão chamado trabalho.

Firmware: SRP-V8.0 Mode: PRO			
Profile: Default	FREIO	ACELERADOR	FUNCIONAMENTO
GTR V Black V	PRESS MAX FREID - 075 + - 100	TOP ZONA MORTA	Autobrake
	50	50 %	
	- 000 + ZONA ANORTA INFERIOR	- 000 + ZONA MORTA INFERIOR	Zerar
	0 %	0 %	CONFIG
60		APLICAR CONFIGURAÇÕES	FECHAR
www.simracing-pro.com	CALIBRAR	CARGA SALVE	

CONJUNTO DE 2 PEDAIS

-Ativação do botão Autobrake num conjunto de 2 pedais:

Primeiro temos que pressionar o freio no mínimo 25%, depois pressionamos o botão que adicionamos em nosso volante por 3 segundos e o freio será automaticamente ativado a 100%,

Agora podemos soltar o pedal do freio e acelerar, quando soltamos o botão da embreagem o freio será liberado instantaneamente.

DESCRIÇÃO DOS BOTÕES NO AJUSTE AVANÇADO DO MODO "PERSONALIZADO"



CONJUNTO DE 3 PEDAIS

APLICAR AJUSTES: Salva o perfil no quadro como padrão.

SALVAR: Salve seus perfis personalizados de jogos e carros.

UPLOAD: Carregue seus perfis personalizados de jogos e carros.

CALIBRAR: Entre no menu de calibração.

FECHAR: Voltar ao menu principal.

DEFAULT: Retorna a curva para a configuração inicial.

AUTOBRAKE: Ativa o freio com a embreagem.

ABS: Botão para calibrar o pedal do travão em tempo real.

T.OFFSET: Esta configuração é para ajustar o pedal do travão para uma % permanentemente acelerada.

CONFIGURAÇÕES DO MODO "PERSONALIZADO" Configuração avançada

-Zonas mortas superiores e inferiores.

-Ajuste a % do travão.

-Ajuste a % para a zona de ajuste "CUT" com o registo de travagem.

-Gráfico para criar curvas personalizadas.

-Combinação de teclas para ajustar a % de travagem em tempo real.

-Combinação de teclas para ajustar a % da zona de configuração "**CUT**" em tempo real.

A combinação de tecas começa sempre com as duas na imagem e a última é uma letra correspondente do teclado.



-ATIVAR O BOTÃO DE TRAVAGEM AUTOMÁTICA NO CONJUNTO DE 3 PEDAIS



Vamos ativar o botão de freio automático, então temos que pressionar o freio mais de 30% e segurá-lo, em seguida, pressione a embreagem mais de 98% por 3 segundos e o freio será ativado automaticamente a 100%,

Agora podemos soltar o pedal do freio e acelerar, quando soltamos a embreagem excedemos 95% o freio será liberado instantaneamente.



CONJUNTO DE 2 PEDAIS

-Ativação do botão Autobrake num conjunto de 2 pedais:

Vamos ativar o botão de freio automático, temos que pressionar o freio mais de 30% e segurá-lo, então pressionamos o botão que adicionamos em nosso volante que é atribuído no jogo como uma embreagem por 3 segundos e o freio será ativado automaticamente a 100%,

Agora podemos soltar o pedal do freio e acelerar até a % desejada para um bom começo e quando soltamos o botão da embreagem o freio será liberado instantaneamente.

Concebido para arranques estacionários, para evitar que o carro se mova na grelha de partida e seja penalizado.

CALIBRAÇÃO

Os pedais já estão calibrados de fábrica, só teremos que recalibrar se modificarmos o curso físico de um pedal, quando a sequência de calibração for realizada, o pedal do freio só tem que ser pressionado um pouco, (por exemplo, 10%) então a partir da aplicação com o – e + vamos ajustá-lo à pressão desejada.

Se você modificou o curso de qualquer um dos pedais, siga estas dicas para a calibração correta.

Selecione o botão de calibração não pressione nenhum pedal, neste momento lemos o curso mínimo dos dois ou três pedais, dependendo do modelo.

ACELERADOR: Pressione o pedal ao máximo por três segundos e antes de soltálo você aperta o botão seguinte.

FRENO: Temos duas opções.

1º Se já sabemos a % que utilizamos, apenas a pressionamos em 10% e uma vez terminada a sequência de calibração com o – e + colocaremos o valor que costuma utilizar.

2º Imagine que você está na reta de Monza com uma Ferrari a 300 km e você chega à frenagem da chicane, pressione o pedal do freio onde você gostaria que sua frenagem máxima estivesse, mantenha o pé nessa posição por 3 segundos e antes de soltar você bata no próximo.

Então você terá que terminar de ajustar o freio % dirigindo na pista até encontrar o seu % de sua memória muscular.

CUIDADO: Não aperte o freio até encontrar seu limite máximo por curiosidade, você pode danificar o pistão do freio.

EMBREAGEM: Pressione o pedal ao máximo por três segundos e antes de soltálo você aperta o botão seguinte.

Uma vez feita a calibração e ajustada a % de travagem pretendida, grave as definições na placa com o botão "**APPLY SETTINGS**"

Se executarmos zonas mortas, ele sempre tem que ser aplicado a partir do aplicativo SRP-MySetup, então preservaremos as etapas calibradas 65534 em nossos jogos.

APLIQUE CALIBRAÇÃO EM SEUS JOGOS

Primeiro atribua os pedais em seus jogos, no iRacing calibre de -32767 a +32767 nos dois ou três pedais, dependendo do modelo.

Se o seu jogo tiver que criar curvas para os seus pedais, coloque-o numa posição linear, uma vez que os pedais SRP têm curva natural.

CORRETO	INCORRETO
Opciones de pedales	Opciones de pedales
Gamma de freno 1.00	Gamma de freno 2.40

Configuração em iracing.

/heel range:	900 ° 🦟	
ap range:	900 ° 🕒	-
	5	
L ad cell	brake pedal	

Você pode ajustar a % do freio em tempo real, se você baixar o valor você vai frear mais e se você aumentá-lo você vai frear menos.

Para ajustar a % do freio em tempo real, você tem as seguintes opções.

- Sem sair do jogo, acedemos à aplicação e com os botões e + ajustamos a pressão.
- 2. Diretamente de dentro do jogo com as teclas atribuídas, por exemplo, F1 e F2
- Atribua dois botões no volante, teclado, Stream Deck com o software JoyToKey (veja vídeo tutorial no canal do YouTube do "SRP simracing pro")

DICA DE COMO AJUSTAR O FREIO %

O objetivo é encontrar a pressão muscular ideal, para que a travagem seja mais natural.

Entre na pista para dirigir e pressione o pedal do freio onde você gostaria que sua frenagem máxima fosse, mesmo que o carro não freie ou trave, você não

se adapta aos pedais, ajuste a % do freio baixando ou aumentando o valor até encontrar a pressão desejada.

Depois de encontrar o % desejado, entre no aplicativo e "aplique configurações" para gravar as configurações no quadro e torná-lo permanente.

Se mudar de carro e voltar a ajustar o valor, não é necessário "aplicar ajustes" uma vez que é aplicado em tempo real, são apenas "ajustamentos aplicados" quando queremos que fique permanentemente guardado na matrícula.

Se quisermos zonas mortas, ele sempre tem que ser aplicado a partir do aplicativo SRP-MySetup, então vamos preservar as etapas 65534 calibradas em nossos jogos.

EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS VOCÊ PODE USAR O AJUSTE DE PRESSÃO DE FREIO NA CORRIDA?

Pode ser usado em várias circunstâncias

- Superaquecimento dos pneus dianteiros, podemos aumentar o valor para frear mais macio e baixar a temperatura.
- Numa ultrapassagem extrema queremos travagem extra, baixamos o valor dessa travagem.
- Se estamos a conduzir há muitas horas e a nossa perna está cansada, baixamos o valor para travar com menos pressão e poder descansar.

AJUSTE DA ZONA DE AJUSTE (CORTE)

Esta configuração é para limitar o sinal de freio enviado para o jogo em um % sem cortar o curso do pedal.

Por exemplo, não importa o quanto você diminua o **valor da ZONA DE AJUSTE**, 100% do freio ainda estará onde você o calibrou, para que você não perca o curso do pedal e não reduza o desempenho do pedal.

Portanto, esta zona de ajuste só será utilizada quando tiver uma travagem no limite, todas as travagens normais não serão utilizadas e continuará a usufruir de todo o potencial dos travões SRP, Esta definição pode ser modificada em tempo real atribuindo as teclas do seu teclado, volante, painel de botões ou Stream Deck.

Assim que encontrar a sua zona de configuração, guarde um perfil específico do carro ou do jogo.

LIGUE O MONITOR DE VISUALIZAÇÃO:

Na tela principal, podemos selecionar o botão "**ativar monitor**" ou "**ativar monitor VR**".

Uma vez ativado, você poderá visualizar as barras do pedal com a % do freio e a % do corte do **"CUT"**

Para poder vê-lo enquanto joga, você tem que selecionar o modo de janela em seus jogos.



MODO PRO

MODO PERSONALIZADO



Ativar monitor para exibição VR:

SRP-MySetup V4	- O X
Firmware: SRP-V8.0 Mode: PRO Profile: Default	
GTR V Black V	ABRIR MONITOR LÍNGUA
	CALIBRAR DISPOSITIVO
	ATIVAR O MODO PRO
	$\begin{array}{c c} - 100122011AL & VERTICAL \\ \hline & +00 + & -40 + & -69 + \end{array}$
	INC.LIANTEINA: INC.LATEINAL: - +35 + - +00 +
580.	
	ATIVAR O MODO CUSTOM
www.simracing-pro.com	>//////

Antes de ativar o monitor, você tem que entrar no jogo, uma vez dentro da aba do aplicativo, com a tecla "Windows + seta para baixo do cursor para poder tabular" e selecione "ativar monitor VR"

Uma vez ativado, um menu aparece na tela principal do aplicativo SRP-MySetup onde você pode ajustar a posição do monitor em seu campo de visão.

Você pode modificar a posição do fone de ouvido em tempo real, cada vez que você fizer uma alteração e clicar em "aplicar configurações VR" a posição do monitor será atualizada.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se quando você abrir o aplicativo e por alguns segundos o aplicativo não abrir e a tela permanecer preta, verifique o cabo USB que está conectado corretamente.

Também é possível que você tenha uma versão de firmware muito antiga e ela não tenha sido atualizada automaticamente, você terá que atualizá-la manualmente ou entrar em contato com o suporte técnico <u>support@simracing-pro.co</u> e nos conectaremos ao seu PC para fazê-lo manualmente.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato por e-mail. <u>support@simracing-pro.com</u>