



MANUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

SRP-GT

SRP-GTI

SRP-F1

-Descargar el firmware y software del siguiente link.


<https://www.dropbox.com/t/zWtL09mgvfv3XTqY>

-Una vez descargado averiguar el puerto COM que utiliza los pedales siguiendo la siguiente ruta.

Panel de control / dispositivos e impresoras /

Abrir SRP-GT/GT1/F1


Seleccionar la pestaña de hardware y en la última línea nos dice el puerto (COM) que utiliza.



-En este ejemplo tenemos el puerto (COM 3)


-Ejecutar XLoader que está en la carpeta descargada.

Seleccionar el archivo .hex de la carpeta de descarga.




-Desplegar el listado de los puertos COM.


Dependiendo de los equipos que se tengan conectados a tu PC, puedes tener varios, apuntar la lista de los puertos si tienes muchos, en mi caso solo tengo un puerto.



--Seleccionamos el puerto de nuestro que tenemos asignado y presionamos Upload, aparecerá el siguiente mensaje (Upload failed).




-Volvemos a abrir el listado de puertos y veremos que aparece un puerto nuevo.



-Seleccionamos el nuevo puerto y volvemos a presionar upload, después de cargar los archivos aparecerá el siguiente mensaje * "18056 bytes uploaded" confirmando que el firmware se ha actualizado correctamente.

*Los bytes cargados pueden variar según la versión de firmware.



-Cerramos la aplicación XLoader y ya podemos abrir la aplicación SRP-MS

Cualquier duda contactar por correo a support@simracing-pro.com